


- A confirmação de versão de Software manual é verificada/confirmada através do **Menu da STB**, seguindo os passos abaixo:
 1. a tecla "**Menu**" do Comando;
 2. Seleccionar opção "**Config. do Sistema**";
 3. Caso necessário, efectuar introdução do código de desbloqueio de menu (por defeito é 0000);
 4. Seleccionar a opção "**Informação do sistema**".



A versão de Software no exemplo acima apresentado é V01.07.32.